



1.\*Силовой трансформатор поставляется по отдельному заказу.  
2. ООО «УралЭлектроМонтаж» без предварительного уведомления оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на их технические характеристики. При формировании заказа просьба уточнять актуальные технические данные.

Сокращения на схеме:  
1. Л - линия;  
2. АВ - автоматический выключатель;  
3. КМ - контактор;  
4. ТР - терморезистор;  
5. СР - секционный разъединитель