

КТП-ТВ (Р) 400/6/0,4



Комплектация УВН	
Обозначение	Наименование
FV1...FV3	Разрядник РВО-6
QS1	Разъединитель РВЗ-10/400
FU1...FU3	Предохранитель ПКТ102-6-50-31,5
T1*	Силовой трансформатор ТМ(Г) 400/6/0,4

Комплектация РУНН		QFn1	QFn2	QFn3	QF1	QF2	QF3	QF4	QF5
№ присоединения									
Наименование	Освещение КТП	Уличное освещение (по заказу)	Термо-резистор	Линия	Линия	Линия	Линия	Линия	Линия
Коммутирующий аппарат на отходящих линиях	Автом. выкл.	Автом. выкл.	Автом. выкл.	Автом. выкл.	Автом. выкл.	Автом. выкл.	Автом. выкл.	Автом. выкл.	Автом. выкл.
Номинальный ток расцепителя, А	2	10	2	100	100	160	160	250	
Тип ввода НН (К/В)	-	-	-	К	К	К	К	К	К

- *Силовой трансформатор поставляется по отдельному заказу.
- Разъединители РВЗ предназначены для обеспечения безопасности при проведении осмотров и ремонтных работ на отключенных участках. Разъединители коммутируют электрическую цепь без тока или с незначительным током и заземляют обесточенные участки цепи при помощи заземляющих ножей.
- ООО «УралЭлектроМонтаж» без предварительного уведомления оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на их технические характеристики. При формировании заказа просьба уточнять актуальные величины габаритных, присоединительных и посадочных размеров оборудования.

Вид А

